








Руководство по установке системы инсталляции Fluenta




3








4a




ø 20,95mm
R 1/2"








4b











ø 20,95mm
R 1/2"



















9L ↔ 6L
4.5L ↔ 3L



Руководство по установке клавиш смыва Diamond и Онух



Руководство по установке клавиш смыва Active и Play

